

## Vejledning til musikanlæg for lejere af Det store Fælleslokale F1

F1-lokalet i Fælleshuset er udstyret med Noiseguard, som registrerer og kontrollerer lydniveauet. Afhængig af, om vinduer og døre er åbne, justeres det tilladte lydniveau. Ved for højt lydniveau vil strømmen kortvarigt afbrydes, og ved gentagen overtrædelse sker det igen. Med åbne døre og vinduer er lydgrænsen lavere. Dette gælder alle lyd-kilder.

Forbindelsen kan etableres enten via Bluetooth eller et phono-jackstik.

Sådan tændes anlægget:

- Tænd for anlægget ved at trykke på powerknappen på QSC-mixeren nederst; (den skal lyse blåt)

For at forbinde via Bluetooth:

1. Hold Bluetooth-knappen nede, indtil den blinker.
2. Søg efter og forbind til "MZ-123BT\_8DB9".

For at forbinde via phono-jackstik:

1. Sæt phono-jackstikket i din enhed.
2. Kontroller, at "Phono" lyser op i "Output Select 1 2 3".

Kontroller, at alle følgende lamper lyser:

